



# Sport Berkey Wasserfilterflasche



Die **Sport Berkey** Wasserfilterflasche verwendet dieselbe Filtrationsformel wie unsere **Black Berkey** Elements, die in unseren beliebten netzunabhängigen Schwerekräftsystemen verwendet werden.

Die **Sport Berkey** Wasserfilterflasche wurde von mehreren unabhängigen Drittlaborern auf ihre Fähigkeit getestet, typische Verunreinigungen im Wasser zu entfernen oder zu reduzieren.

Die Testergebnisse zeigten die folgenden biologischen Reduktionen: pathogene Bakterien >99,9% und Viren >97%. Die Testergebnisse zeigten eine Reduktion von bis zu 99,9% für andere typische Verunreinigungen im Wasser, wie z.B. Schwermetalle, Herbizide, Pestizide, Arzneimittel, organische Chemikalien, Produkte auf Erdölbasis, unangenehmer Geschmack und Geruch, Schlamm und Sedimente.

## Vorsichtsmaßnahmen

- Bewahren Sie die gefüllte Flasche nicht auf der Seite oder auf dem Kopf stehend auf, um ein Auslaufen zu verhindern.
- Lassen Sie den Filter nicht einfrieren.
- Legen Sie die Flasche oder den Filter nicht in die Spülmaschine oder den Mikrowellenherd.
- Lassen Sie kein heißes Wasser durch den Filter laufen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Strohhalm sauber ist, bevor Sie ihn verwenden. Wenn der Strohhalm schmutzig ist oder Sie vermuten, dass die Außenseite des Strohhalms mit verunreinigtem Wasser in Berührung gekommen ist, reinigen Sie den Strohhalm erneut (siehe Reinigungsanleitung auf der nächsten Seite).

## Spezifikationen

- Fassungsvermögen: 0,6 l (22 oz).
- 50 Jahre Haltbarkeitsdauer.
- Es wird empfohlen, den Filter nach 160 Nachfüllungen von unbehandeltem Wasser oder 640 Nachfüllungen von Leitungswasser auszutauschen.
- BPA frei

# Verwendung und Lagerung



## WICHTIG! Filter vor Gebrauch spülen

Beim Spülen wird überschüssiger Kohlenstoff aus dem Herstellungsprozess entfernt.

1. Ziehen Sie den Deckelverschluss nach unten, so dass der Strohhalm frei liegt.
2. Drücken Sie die mit Wasser gefüllte Flasche 3-4 Sekunden lang zusammen, um das Wasser durch den Filter und den Strohhalm zu spülen.
3. **Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Wasser klar ist.**
4. Die Flasche ist gebrauchsfertig.

## Verwendung Ihrer Flasche

1. Füllen Sie die **Sport Berkey** Wasserfilterflasche mit Wasser.
2. Schrauben Sie den Deckel auf und ziehen Sie ihn fest an, um ein Auslaufen zu verhindern.
3. Zum Trinken: Deckel nach unten ziehen, um den Strohhalm freizulegen. Flasche zusammendrücken, um Wasser aus dem Strohhalm zu spritzen, oder beides zusammen.
4. Zum Verschließen einfach den Deckel nach oben ziehen, um den Strohhalm zu verdecken (so wird ein Auslaufen beim Tragen verhindert).



## Auswechseln des Filters

Der Austausch des Filters wird nach 160 Nachfüllungen mit unbehandeltem Wasser oder 640 Nachfüllungen mit Leitungswasser empfohlen.

1. Schrauben Sie den Deckel von der Flasche ab.
2. Vorhandenen Filter vom Strohhalm abziehen
3. Neuen Filter auf den Strohhalm schieben
4. Neuen Filter vor Gebrauch spülen (siehe oben für Anweisungen)

## Reinigung und Lagerung

Nehmen Sie den Filtereinsatz regelmäßig heraus und reinigen Sie die Flasche und den Strohhalm mit warmem Wasser und milder, unparfümierter Spülmittellösung.

**Wenn das Strohhalmfilterelement über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird:**

1. Entfernen Sie den Filter aus dem Strohhalm und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.
2. Sobald der Filter trocken ist, setzen Sie ihn wieder auf den Strohhalm in der Flasche.