



Sport Berkey

Bouteille filtrante



La bouteille filtrante **Sport Berkey** utilise la même formule de filtration que nos éléments **Black Berkey**, qui sont utilisés dans nos populaires systèmes d'alimentation par gravité hors réseau.

La bouteille filtrante **Sport Berkey** a été testée par plusieurs laboratoires indépendants pour sa capacité à éliminer ou à réduire les contaminants typiques de l'eau.

Les résultats des tests ont montré les réductions biologiques suivantes : bactéries pathogènes >99,9% et virus >97%. Les résultats des tests ont montré une réduction allant jusqu'à 99,9 % pour les autres contaminants typiques de l'eau, tels que : métaux lourds, herbicides, pesticides, produits pharmaceutiques, produits chimiques organiques, produits à base de pétrole, goûts et odeurs désagréables, limon et sédiments.

Précautions à prendre

- Pour éviter les fuites, ne rangez pas la bouteille remplie sur le côté ou à l'envers.
- Ne laissez pas le filtre geler.
- Ne pas mettre la bouteille ou le filtre dans le lave-vaisselle ou le four à micro-ondes.
- Ne faites pas couler d'eau chaude dans le filtre.
- Assurez-vous que la paille est propre avant de l'utiliser. Si la paille est sale ou si vous pensez que l'extérieur de la paille a été en contact avec de l'eau contaminée, nettoyez de nouveau la paille (voir les instructions de nettoyage à la page suivante).

Spécifications

- Capacité : 0,6 L (22 oz).
- Durée de conservation de 50 ans.
- Le remplacement du filtre est recommandé après 160 remplissages d'eau non traitée ou 640 remplissages d'eau du robinet.
- Sans bisphénol A (BPA).

Utilisation et stockage



IMPORTANT ! RINCER LE FILTRE AVANT DE L'UTILISER

Le rinçage élimine l'excès de carbone du processus de fabrication.

1. Tirez le clapet du couvercle vers le bas de sorte que la paille soit exposée.
2. Une fois la bouteille remplie d'eau, pressez-la pendant 3 à 4 secondes pour faire passer l'eau dans le filtre et la paille.
3. **Répétez l'opération jusqu'à ce que l'eau soit claire.**
4. La bouteille est prête à être utilisée.

Utilisation de la bouteille

1. Remplissez d'eau la bouteille du filtre à eau **Sport Berkey**.
2. Vissez le couvercle et serrez-le bien pour éviter les fuites.
3. Pour boire : tirez la fermeture du couvercle vers le bas pour exposer la paille. Pressez la bouteille pour faire jaillir l'eau de la paille, ou utilisez les deux actions simultanément.
4. Pour fermer : il suffit de tirer la fermeture du couvercle vers le haut pour dissimuler la paille (cela permet d'éviter les gouttes ou les fuites lors du transport).



Remplacement du filtre

Le remplacement du filtre est recommandé après 160 recharges d'eau non traitée ou 640 recharges d'eau du robinet.

1. Dévissez le couvercle de la bouteille.
2. Retirez le filtre existant de la paille.
3. Poussez le nouveau filtre dans la paille.
4. Rincer le nouveau filtre avant de l'utiliser (voir ci-dessus pour les instructions)

Nettoyage et stockage

Retirez périodiquement l'élément filtrant de la paille et nettoyez la bouteille et la paille avec de l'eau chaude et du savon à vaisselle doux et non parfumé.

Si l'élément filtrant en paille n'est pas utilisé pendant une période prolongée :

1. Retirez le filtre de la paille et laissez-le sécher à l'air libre.
2. Une fois le filtre sec, remplacez-le sur la paille à l'intérieur de la bouteille.