



# Sport Berkey Waterfilterfles



De **Sport Berkey** waterfilterfles gebruikt dezelfde filtratieformule als onze **Black Berkey** Elements, die worden gebruikt in onze populaire off-grid zwaartekracht gevoede systemen.

De **Sport Berkey** waterfilterfles is door meerdere onafhankelijke laboratoria getest op zijn vermogen om typische verontreinigingen in water te verwijderen of te verminderen.

Testresultaten toonden de volgende biologische reducties: pathogene bacteriën >99,9% en virussen >97%. Testresultaten toonden tot 99,9% reductie voor andere typische verontreinigingen in water, zoals: zware metalen, herbiciden, pesticiden, farmaceutica, organische chemicaliën, op petroleum gebaseerde producten, onaangename smaken en geuren, slib en sediment.

## Voorzorgsmaatregelen

- Bewaar een gevulde fles niet op zijn kant of ondersteboven, om lekken te voorkomen.
- Laat het filter niet bevriezen.
- Plaats de fles of het filter niet in de vaatwasmachine of de microgolfoven.
- Laat geen heet water door het filter lopen.
- Zorg ervoor dat het rietje schoon is voordat u het gebruikt. Als het rietje vuil is, of als u vermoedt dat de buitenkant van het rietje in contact is gekomen met verontreinigd water, moet u het rietje opnieuw reinigen (zie de reinigingsinstructies op de volgende bladzijde).

## Specificaties

- Inhoud : 0,6 L (22 oz).
- 50 jaar houdbaar.
- Filtervervanging wordt aanbevolen na 160 vullingen onbehandeld water, of 640 vullingen leidingwater.
- BPA Vrij

# Gebruik en opslag



## BELANGRIJK! Spoel het filter voor gebruik

Spoelen verwijdert overtollige koolstof uit het fabricageproces.

1. Trek de sluiting van het deksel naar beneden, zodat het rietje blootligt.
2. Knijp, met de fles vol water, 3-4 seconden in de fles om het water door het filter en het rietje te spoelen.
3. **Herhaal dit tot het water helder is.**
4. Fles is klaar voor gebruik.

## Gebruik van uw fles

1. Vul de Sport Berkey waterfilterfles met water.
2. Schroef het deksel erop en draai het goed vast om lekken te voorkomen.
3. Om te drinken: trek de dopsluiting naar beneden om het rietje bloot te leggen. Knijp in de fles om water uit het rietje te spuiten, of gebruik beide handelingen tegelijk.
4. Sluiten: trek de sluiting van het deksel omhoog om het rietje te verbergen (dit helpt druppelen of lekken tijdens het dragen te voorkomen).



## De filter vervangen

Filtervervanging wordt aanbevolen na 160 vullingen met onbehandeld water of 640 vullingen met leidingwater.

1. Schroef het deksel van de fles.
2. Trek bestaand filter uit stro
3. Duw nieuw filter op rietje
4. Spoel het nieuwe filter vóór gebruik (zie boven voor instructies)

## Reiniging en opslag

Verwijder het filterelement van het rietje regelmatig en maak de fles en het rietje schoon met warm water en een milde, ongeparfumeerde afwasmiddel.

**Als het stro-filterelement gedurende langere tijd niet wordt gebruikt:**

1. Verwijder het filter van het stro en laat het aan de lucht drogen.
2. Zodra het filter droog is, plaatst u het terug op het rietje in de fles.